

Remote VEConfigure

Ändra programinställningarna för VEConfigure via VGR-systemet

Nödvändig utrustning:

- 1. Ett installerat och påslaget VE-Bus system
- 2. Victron Global Remote 2 eller Victron Ethernet Remote installerat, anslutet och inställt i enlighet med VE-Bus systemet. Den lägsta VGR/VER versionen är v2.14. Version 2.16 krävs för VE-Bus-system med programvara 2xx, 3xx eller 4xx
- 3. Med en laptop/ dator ansluten till internet bör användaren ha ett konto på <u>VRM Portal</u> och ha administratörsrättigheter för att kunna ändra inställningar.
- 4. VEConfigure3 måste vara installerat på datorn. Om det inte redan är installerat kan det laddas <u>från vår webbplats</u>. Vänligen kontrollera på hemsidan om du använder den senaste versionen.

Tänk på att detta dokument endast beskriver hur VGR-system fungerar. Vänligen gå till

http://www.victronenergy.com/live/ccgx:ccgx_ve_power_setup för att läsa om Remote VEConfigure med Color Control GX.

Rutin för att ändra VEConfigure inställningarna på distans

- 1. Logga in på ditt VRM konto på<u>https://vrm.victronenergy.com/</u>, och välj den sida som du vill arbeta på.
- 2. Om du har använt fjärruppkoppling till VEConfigure tidigare kan du hoppa över steg 3 och 4 och fortsätta med steg 5.
- 3. Om du använder fjärruppkoppling till VEConfigure via VRM-portalen för första gången måste du se till att ha aktiverat en VEConfigure widget.

För att aktivera widgeten

- a. Välj fliken "Settings" från huvudmenyn (a)
- b. Välj alternativet "Advanced tab setup" (b)
- c. Dra Remote VEConfigure från inaktiverad till active (c)
- OBS: Fälten visas på fliken "Advanced" i samma ordning som de visas i förteckningen "active".
- d. Tryck på "save all settings".



4. Välj fliken "Advanced"





Flera widgets med information beträffande systemet kommer att visas.

Skriv namnet på en widget i sökfältet och sökfältet kommer automatiskt att visa alla widgets som innehåller de tecken som du skrivit. Remote VEConfigure hittar du antingen genom att skrolla ned eller genom att skriva 'VEConfigure' i sökfältet.

Warnings and Alarn	ns						
Temperature Low Battery Overload							
31-08-14 31- 15:00 1	-08-14 31-08-14 8:00 21:00	01-09-14 00:00	01-09-14 03:00	01-09-14 06:00	01-09-14 09:00	01-09-14 12:00	01-09-14 15:00
			_				
BMS Status	F	lemote VE	Configure		VE.Bus S System Pase	sthru	ý
State Running	Ν	lo configurat	tion files fou	nd	AC Input 229.7 VAC 220.4 VAC	0.9 A 4.3 A	81 VA 748 VA
Balancing Inactive					AC Outpu	-1.5 A	-281 VA
Min cell voltage 3.22 V					229.7 VAC 220.4 VAC 223.8 VAC	0.8 A 7.6 A -2.6 A	73 VA 1326 VA -498 VA

- 5. Skicka ett SMS meddelande till GSM numret på den installerade VGR:n med innehållet 'veconf read'.
- 6. VGR kommer att svara med "veconf in progress" vilket indikerar att det börjat läsa in inställningarna från VE.Bus.
- 7. När det är klart kommer svaret "reading .vsc for dev 1 succeeded".
- 8. Widgeten Remote VEConfigure kommer att visa konfiguration fil, vsc-filen enligt vad som visas i skärmdumpen nedan.



9. Genom att klicka på denna fil kommer du att få alternativet att antingen ladda ner eller byta ut konfigurationsfilen.





- 10. Tryck på download för att ladda ned de aktuella inställningarna och spara dem på din dator.
- 11. Dubbelklicka på filen för att öppna den i VEConfigure och göra dina ändringar.
- 12. I VEConfigure programmet sparar du filen på din dator.
- 13. Gå tillbaka till webbplatsen och tryck på "Choose File" knappen.
- 14. Ett fönster öppnas och frågar dig var du har sparat VEConfigure inställningsfil.
- 15. Välj filen och tryck på "Upload" knappen.
- 16. Nu har webbplatsen laddat hem den nya .vsc filen till VRM-webbplatsen.
- 17. Du kommer att få bekräftelse att filen framgångsrikt har bytts ut.

The page at https://vrm.victronenergy.com says:	×
The file 353270041531957_dev#1.vsc was successfully replaced.	
ОК	
	The page at https://vrm.victronenergy.com says: The file 353270041531957_dev#1.vsc was successfully replaced.

- 18. Nästa steg är att använda GSM-telefonen igen och instruera VGR att uppdatera inställningarna genom att skicka ytterligare ett SMSmeddelande - "veconf write 1".
- 19. VGR svarar först "veconf in progress" (veconf pågår)
- 20. Sedan kommer "writing .vsc for dev 1 succeeded" (att skriva .vsc för enhet 1 lyckades)

Klart! Nu har VE.Bus systemet uppdaterats med den ny inställningskoden.

Anmärkningar:

- Fördröjning kan orsakas av GSM-nätverket som skickar filen via GPRS
- Om du har ett system med flera enheter som fungerar i parallell- eller trefas, kommer antalet enheter, som är installerade i systemet att anges, om du skickar "veconf devnum". Du kommer att se ".vsc file "- på VRM-webbplatsen för varje enhet i systemet. Skicka "veconf

write 2" för att uppdatera en fil för en speciell enhet, till exempel enhet nr. 2.

• Remote VEConfigure via VGR-systemet stödjer inte läsning/skrivning av "assistenter" och inte heller ändringar av inställningar gällande uppfyllelse av nätföreskrifter. Denna funktion fungerar för närvarande endast när du använder en Color Control GX.

Vanliga frågor (FAQ)

Fråga 1: Följande fel uppstod när vsc-filen skulle hämtas till din dator: "FEL: Filen känns inte igen som vsc (filen innehåller inte vsc).



De pagina op https://vrm.victronenergy.com meldt het volgende: ×
File is not recognized as .vsc vsd end not within file. Please retry sending veconf read. In some networks it might take several retries before succeeding.
ок

Det här felet inträffar med en del GSM-nätverk på grund av fel i FTP-kommunikationen, vilket leder till att sluttecken saknas i vsc-filerna. För att lösa det här problemet ska du skicka det lästa Sms:et några gånger tills du kan hämta alla filer. Se också till att VGR använder den senaste programversionen v2.14.

